

ATTENZIONE !

La presente procedura annulla e sostituisce quella indicata nel manuale istruzioni uso

ISTRUZIONI DI ABBINAMENTO TRA DISPOSITIVI e TELECOMANDO IN DOTAZIONE VALIDE PER GLI ARTICOLI

(la presente procedura annulla e sostituisce quella indicata nel manuale istruzioni uso)

- GUARDIAN ART. 632 (pettorina gilet)
- GUARDIAN ART. 633 (zaino)

Assicurarsi che il prodotto sia carico, in caso contrario caricarlo, collegando il dispositivo tramite il cavo USB collegato al pannello led. Una luce verde al centro si illumina durante le fasi di ricarica e resta accesa fino allo spegnimento automatico che indica una carica totale. Per iniziare ad utilizzare il dispositivo (gilet e/o zaino), va effettuata la procedura di abbinamento dispositivo - telecomando descritta qui di seguito:

1. Spegnere il dispositivo (pettorina e/o zaino)
2. Togliere le 2 linguette di protezione batterie dal telecomando
3. Premere contemporaneamente i tasti L ed R sul telecomando e mantenerli premuti solo a questo punto accendere il dispositivo
4. Mantenere sempre premuti i tasti L ed R per 40 secondi
5. Spegnere il dispositivo
6. Riaccenderlo dopo 10-15 secondi
7. Alla fine dei primi lampeggi provare ad usare i tasti L o R (svolte a destra "R" o sinistra "L") e l'abbinamento sarà concluso.

Puoi anche leggere o vedere il video con le istruzioni di abbinamento sul nostro sito al

Seguente indirizzo: <https://www.guardian-italia.it/backpack-one-e-pro/>